Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.perfectsklep.pl/homlee-sm-1518bm-uniwersalny-robot-kuchenny-3-w-1-1800-w-p-1195.html



Homlee SM-1518BM Uniwersalny robot kuchenny 3 w 1, 1800 W

Cena	**349,00 zł**
Numer katalogowy	**675854057**
Kod producenta	**_18219948518**
Kod EAN	**751300523903**

Opis produktu

Homlee SM-1518BM Uniwersalny robot kuchenny 3 w 1, 1800 W

/

Homlee SM-1518BM Uniwersalny robot kuchenny 3 w 1, 1800 W

Przedmiot w BARDZO DOBRYM stanie wizualnym, niemal bez żadnych śladów.

Pudełka posiadają ślady transportowe, magazynowe itp. Sprzęt w 100% Sprawny technicznie, wszystko działa prawidłowo. Pochodzi z nadwyżek, wystaw itp.

( )

Informacje o tym produkcie:

- **Wydajny silnik -** SM-1518BM Homlee Robot Kuchenny z silnikiem z czystej miedzi o mocy 1800W przy maksymalnej wydajności. Elektryczna maszynka do mięsa jest szybka, łatwa i praktyczna, błyskawicznie sieka mięso i owoce. O wiele wygodniejsza i szybsza niż ręczne siekanie.
- **Wielofunkcyjny mikser z 6 prędkościami -** Urządzenie posiada 6 rodzajów ustawień prędkości. Możesz wybrać różne parametry prędkości w zależności od potrzeb, aby sprostać różnym wymaganiom kulinarnym, oraz łatwo mieszać napoje i smoothie. Ostrze ze stali nierdzewnej ma wyższą wydajność cięcia. Może całkowicie rozdrabniać żywność w kilka sekund.
- **Robot kuchenny, szybki i praktyczny -** Homlee SM-1518BM Robot Kuchenny o mocy 1800 watów, z miską ze stali nierdzewnej o pojemności 5,5 litra, 3 elementy (hak do ciasta, mieszadło, trzepaczka), które są bardzo praktyczne i szybkie do przygotowania chleba, ciast, sałatek itp.
- **Duża pojemność -** Dzbanek o pojemności 1,5 litra jest idealny do przygotowywania dużych ilości kremów, smoothie i

mrożonych napojów. Urządzenie posiada miskę ze stali nierdzewnej do zagniatania różnych produktów spożywczych. Przystawka do mielenia mięsa posiada 3 sitka dla różnorodności mielonego mięsa.

- **Łatwe mycie -** Wszystkie elementy urządzenia są łatwe w demontażu i czyszczeniu. Czyszczenie powinno odbywać się gorącą wodą z dodatkiem kropli detergentu. Następnie uruchom mikser na kilka minut i wyczyść go.