

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/kierunkowskazy-do-hulajnogi-roweru-sygnalizacja-led-pilot-oswietlenie-2-szt-p-97.html>



Kierunkowskazy do hulajnogi Roweru Sygnalizacja LED Pilot Oświetlenie 2 szt

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	675843605
Kod producenta	_18848392483
Kod EAN	4069886505838

Opis produktu

Kierunkowskazy do hulajnogi Roweru Sygnalizacja LED Pilot Oświetlenie 2 szt

Kierunkowskazy do hulajnogi Roweru Sygnalizacja LED Pilot Oświetlenie 2 szt

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt **w 100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Specyfikacja Techniczna Produktu :

- Niezwykle jasne światło kierunkowskazu: kierunkowskaz do hulajnogi elektrycznej wyposażony jest w 35 diod LED i zapewnia doskonałe oświetlenie. Znacznie zwiększa bezpieczeństwo w deszczu, mgle i ciemności – idealne do jazdy na długich dystansach. To również przemyślany prezent dla rodziny lub przyjaciół.
- Bezprzewodowy pilot z 5 trybami: pilot umożliwia oddzielne sterowanie lewym i prawym kierunkowskazem. Dostępnych jest pięć trybów: skręt w prawo, skręt w lewo, stałe światło czerwone, migające czerwone i tryb migania. Dzięki temu możesz wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od sytuacji.

-
- Wodoodporność IPX4 i ładowanie przez USB-C: dzięki ochronie IPX4 wskaźnik jest odporny na deszcz. Wbudowana bateria o pojemności 1000 mAh pozwala na do 18 godzin pracy po zaledwie 3 godzinach ładowania przez USB – kompatybilna z komputerem, powerbankiem lub dowolnym innym źródłem zasilania USB.
 - Wbudowany alarm o mocy 120 dB: potężny głośnik o mocy 120 decybeli niezawodnie ostrzega podczas skręcania. Piesi i kierowcy będą na bieżąco informowani o Twoich manewrach, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo w ruchu drogowym (Uwaga: naciśnij przycisk włączania/wyłączania pilota dwa razy z rzędu, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy).
 - Łatwy montaż i regulacja: ten akcesorium do hulajnogi elektrycznej jest kompatybilny z najpopularniejszymi modelami, w tym Xiaomi M365/Pro 1S/Pro 2/Mi3 oraz Ninebot Max G30/G30D. Uchwyt kierunkowskazu obraca się o 180 stopni i pasuje do błotników o szerokości 5-8 cm.