Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:14

Link do produktu: https://www.perfectsklep.pl/kvka-klankschaal-kryształowa-8-c-root-chakra-432-hz-upright-rainbow-p-138.html



KVKA klankschaal kryształowa 8" C - Root Chakra, 432 Hz, Upright Rainbow

Cena	**399,00 zł**
Numer katalogowy	**675843960**
Kod producenta	**_18836276452**

Opis produktu

KVKA klankschaal kryształowa 8" C - Root Chakra, 432 Hz, Upright Rainbow

KVKA klankschaal kryształowa 8" C - Root Chakra, 432 Hz, Upright Rainbow

Stan produktu: bardzo dobry

Urządzenie znajduje się w **bardzo dobrym stanie wizualnym** – może posiadać jedynie minimalne ślady wynikające z magazynowania lub ekspozycji.

- sprzęt **w 100% sprawny technicznie**
- wszystkie funkcje działają prawidłowo
- produkt pochodzi z nadwyżek magazynowych lub ekspozycji

Opakowanie może posiadać **ślady transportowe lub magazynowe**.

Specyfikacja Techniczna Produktu :

KVKA klankschaal kryształowa 8" C – Root Chakra, 432 Hz, Upright Rainbow

Opis produktu

KVKA 8 inch C note Crystal Singing Bowl to kryształowa misa dźwiękowa o średnicy 8 cali, strojona do dźwięku C (Root Chakra). Wykonana jest z kwarcu o czystości 99,99% i wykończona w wersji Upright Rainbow. Produkt przeznaczony jest do jogi, medytacji i relaksu.

Materiał i wykonanie

- **Materiał:** kwarc (czystość 99,99%)
- **Wykończenie:** powierzchnia polerowana
- **Kolor/Wzór:** Upright Rainbow
- **Model:** 8inch C rainbow / 8 inch C note rainbow
- **Marka / producent:** KVKA

Zastosowanie i działanie dźwięku

Misa kryształowa KVKA jest strojona do dźwięku C (Root Chakra). Dźwięk generowany przez misę rezonuje z czakrami ciała. Pole energii magnetycznej tworzone przez dźwięk misy służy do oczyszczania pracy czakr oraz wspiera przywracanie równowagi ciała i normalnego stanu psychicznego, zgodnie z opisem producenta.

Zawartość zestawu (All-in-one set)

- Kryształowa misa śpiewająca – 8 inch, dźwięk C (C note)
- Pałka (mallet)
- Gumowy O-ring
- Dobrze wykonana torba do przenoszenia

Jak grać na misie (Hot to Play)

1. Umieść misę w spokojnym, cichym pomieszczeniu.
2. Dla większej misy połóż gumowy O-ring na płaskiej powierzchni i ustaw na nim misę.
3. W przypadku mniejszych mis zaleca się trzymanie ich w dłoni, aby lepiej słyszeć dźwięk.
4. Delikatnie uderz w zewnętrzną krawędź misy.
5. Przesuwaj pałką po zewnętrznej krawędzi z równomiernym, stałym naciskiem, aby utrzymać dźwięk.
6. Ćwicz kilkukrotnie, aby uzyskać pożądane brzmienie, zawsze stosując lekki nacisk na powierzchnię kwarcową.

Parametry techniczne

- Dźwięk / rozmiar: C note, średnica 8 inch
- Materiał misy i obudowy: kwarc
- Waga produktu: 1,99 kg
- Wymiary opakowania: 27,9 x 27,8 x 26 cm
- Typ wykończenia: polerowane