

Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/przenosny-odtwarzacz-dvd-naviskauto-bn1092b-p-1182.html>



Przenośny odtwarzacz DVD Naviskauto BN1092B

Cena	329,00 zł
Numer katalogowy	675853998
Kod producenta	_18220004787
Kod EAN	5905811190580

Opis produktu

Przenośny odtwarzacz DVD Naviskauto BN1092B

/

Przenośny odtwarzacz DVD Naviskauto BN1092B

Przedmiot w BARDZO DOBRYM stanie wizualnym, posiada małe ślady podemonstracyjne.

Pudełka posiadają ślady transportowe, magazynowe itp. Sprzęt w 100% Sprawny technicznie, wszystko działa prawidłowo. Pochodzi z nadwyżek, wystaw itp.

()

Informacje o tym produkcie:

10-calowy przenośny odtwarzacz DVD z dwoma ekranami do samochodu z wejściem HDMI, odtwarzacz wideo w zagłówku ze słuchawkami i uchwytem montażowym, 5-godzinny akumulator

- Wejście HDMI: wbudowany port wejściowy HDMI, przenośny odtwarzacz DVD obsługuje synchronizację wideo z telefonu komórkowego/komputera/TV stick/PS3/PS4/Xbox/Raspberry Pi/play station (kabel HDMI i telefon komórkowy nie są dołączone)
- Obsługa odtwarzania USB: dzięki wbudowanemu portowi USB odtwarzacz DVD do samochodu umożliwia odtwarzanie wszystkich pobranych multimediiów; Wznów odtwarzanie: Podwójny ekran przenośnego odtwarzacza DVD jest włączony jako ostatnia funkcja pamięci, możesz rozpocząć film od miejsca, w którym ostatnio opuściłeś
- Synchronizuj odtwarzanie na obu ekranach: za pomocą kabla AV (w zestawie) możesz podłączyć odtwarzacz DVD hosta i monitor podrzędny, aby odtwarzać ten sam film lub wideo (nie obsługuje osobnego odtwarzania)
- Bez regionu i wsparcie Wiele formatów: DVD: DVD/SVCD/VCD/dvd-5/CD/CD-R/CD-RW/dvd-9/DVDR/DVDRW/CD+G; dla muzyki: MP3/WMA; dla obrazu: jpg/JPEG; dla wideo (do 720*576): avid/MPG/fly/VOB/DAT/DivX

Odtwarzacze DVD i wideo w zagłówkach nie są kupowane na korzyść kierowcy. Służą pasażerom – dzieciom, przyjaciołom lub rodzinie – aby zapewnić im rozrywkę podczas długiej jazdy samochodem lub wycieczki. A dla wielu rodziców zapewnienie rozrywki dzieciom w samochodzie może być różnicą między zdrowym rozsądkiem a szaleństwem podczas długiej jazdy.

BN1079B to 10-calowy ekran zagłówka, ale całe urządzenie ma około 11 9/16 " szerokości x 6 13/16 " wysokości x 1,5 " głębokości. Przyciski są umieszczone po obu stronach ekranu źródłowego (ekran dodatkowy nie ma żadnych elementów sterujących i opiera się na ekranie źródłowym w zakresie ustawień głośności i konfiguracji). Przyciski głośności i stop znajdują się po lewej stronie, a następny/poprzedni i odtwarzanie/pauza po prawej stronie. Następny/poprzedni i odtwarzanie/pauza pełnią również funkcję przycisków wyboru podczas poruszania się po katalogach USB w celu odtwarzania filmów lub przeglądania obrazów.

Pod przyciskami znajdziesz głośniki. Jeśli nie chcesz używać dołączonych słuchawek, zawsze możesz użyć głośników na samym urządzeniu do odtwarzania dźwięku.